

ООО «Груп Атлантик Тепполюкс»

**Коврик для сушки обуви  
и обогрева ног  
модели «Тепполюкс-carpet»**

**Паспорт  
Инструкция по эксплуатации**

---

ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.02045/22  
ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.22774/22



# СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение .....	3
2. Назначение .....	3
3. Конструкция .....	4
4. Технические характеристики.....	5
5. Комплектация .....	5
6. Эксплуатация и меры безопасности .....	6
7. Транспортировка, хранение и утилизация .....	9
8. Гарантийные обязательства .....	10
9. Порядок предъявления рекламаций.....	11
10. Предприятие-изготовитель .....	11
11. Сведения о сертификации .....	11
12. Свидетельство о приемке .....	12
13. Гарантийный талон .....	12



ООО «Груп Атлантик Тепполюкс», стремясь  
максимально качественно и полно удовлетворить  
запросы своих заказчиков, в 2004 году внедрила и  
поддерживает систему менеджмента качества в  
соответствии с требованиями стандартов  
ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.



## **1. ВВЕДЕНИЕ**

**Уважаемые покупатели!**

Благодарим вас за выбор «Теплолюкс-саргет» – подогреваемого коврика для дома, офиса и дачи!

«Теплолюкс-саргет» разработан на основе современных кабельных технологий в соответствии с европейскими стандартами качества и отвечает требованиям безопасности и экологичности.

«Теплолюкс-саргет» обладает следующими преимуществами:

- равномерно и быстро прогревается;
- гибкий, легко транспортируется;
- прост в эксплуатации и уходе;
- надежен и долговечен.

Наслаждайтесь комфортом с «Теплолюкс-саргет»!

## **2. НАЗНАЧЕНИЕ**

Коврик для сушки обуви и обогрева ног модели «Теплолюкс-саргет» (далее по тексту – коврик) может быть использован:

1. Для сушки влажной обуви. Результат такого применения: всегда ухоженная и сухая обувь.
2. Для чистки обуви при входе в бытовые помещения (офисы, прихожие, коридоры и т.п.). Результат такого применения: уменьшается проникновение пыли и грязи в помещение.
3. Для локального обогрева ног человека. Результат такого применения: комфорт и тепло в нужное время, там где необходимо. Коврик предназначен для эксплуатации исключительно на полу. Мы рекомендуем использовать изделие на таких напольных покрытиях как: керамическая или каменная плитка, ламинат и линолеум.

### 3. КОНСТРУКЦИЯ

Основные элементы конструкции подогреваемого коврика «Тепполюкс-саргет» представлены на рис. 1.




Рис. 1.

1 – лицевой слой,

2 – нагревательный элемент,

3 – подложка,

4 – провод установочный с электрической вилкой.

Изделие состоит из лицевого слоя, нагревательного элемента, провода установочного с электрической вилкой и подложки. Материал лицевого слоя – полиамид. Материал оболочки – ПВХ. Нагревательный элемент – продукт современных кабельных технологий, обладает высокой гибкостью, стойкостью к механическим воздействиям и равномерностью нагрева<sup>®</sup>.

---

<sup>®</sup> Внешний вид изделия на упаковке и в рекламных материалах может отличаться от оригинала.

## **4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\***

Габариты, см	60×50	80×50
Площадь, м <sup>2</sup>	0,30	0,40
Номинальное напряжение, В	~220/230	~220/230
Номинальная мощность, Вт	50	50
Длина установочного провода, м	не менее 2,3	не менее 2,3
Температура поверхности коврика, °C	35–40	35–40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Степень защиты	IP67	IP67
Цвет ворса	серый	серый

## **5. КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Коврик для сушки обуви и обогрева ног модели «Тепполюкс-carpet»	1 шт.
Паспорт. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

---

\* Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства.

## **6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

### **ВНИМАНИЕ!**

1. Коврик предназначен для использования только на полу внутри помещений.
2. Всегда отключайте коврик от источника питания, если длительное время не планируете им пользоваться.
3. Уход за изделием следует проводить только при отключении коврика от источника питания.
4. Не допускайте образования складок или перехлестов коврика (смотри рисунки ниже). Вся площадь коврика должна постоянно контактировать с полом.



### **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

- Эксплуатировать коврик в случае отсутствия заземляющего контакта в электрической розетке. Электрическая розетка должна иметь устройство заземления, подходящее к электрической вилке установочного провода коврика.
- Пользоваться ковриком, если его наружная оболочка или установочный провод имеют видимые механические повреждения.

- Использовать коврик на полах, покрытых синтетическими ворсовыми покрытиями (смотрите рекомендуемые напольные покрытия в разделе 2).
- Использовать коврик, уложенный ворсом вниз.
- Использовать коврик не по назначению.
- Использовать коврик ванных комнатах.
- Использовать коврик одновременно с работающим «теплым» полом или размещать его рядом с другими бытовыми отопительными приборами.
- Создавать ситуации, затрудняющие нормальную теплоотдачу изделия: класть на коврик одежду, одеяла, подушки и т.п.
- Устанавливать коврик на неровную поверхность.
- Подвергать коврик чрезмерным механическим воздействиям (например, стоять на коврике на коньках, наносить удары лыжными палками и т.п., подвергать коврик воздействию зубов и когтей домашних животных).
- Устанавливать на коврик мебель, в том числе ножки или колесики от столов и стульев.
- Крепить коврик к полу при помощи саморезов, гвоздей и т.п.
- Эксплуатировать коврик в смятом состоянии или включать его в сеть, если он свернут в рулон, имеет складки или захлесты.
- Оставлять на коврике бытовые аэрозольные баллончики.
- Оставлять на коврике металлические предметы с острыми кромками, такие как шпильки, булавки, иголки, кнопки и т.п.
- Вынимать провод установочный коврика из электрической розетки, держась за сам провод.
- Перемещать коврик по полу, держась за провод установочный или электровилку.

- Сворачивать коврик по большей стороне.
- Разбирать коврик или вносить изменения в его конструкцию.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Коврик рекомендуется подключать к электрической сети, оснащенной устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не превышающим 30 мА.
2. Во избежание пересушивания обуви не рекомендуется оставлять ее на работающем коврике больше 24 ч.
3. Во избежание снижения эффективности сушки обуви не рекомендуется использовать коврик на напольных покрытиях, материал которых обладает высокой теплопроводностью, например на полах из металлических плит.
4. Для увеличения скорости сушки обуви рекомендуется извлекать из нее стельки и теплоизолирующие вставки, расшнуровывать обувь.
5. Для увеличения срока службы коврика рекомендуется сушить на нем уже вымытую и чистую обувь.
6. Для ухода за поверхностью коврика рекомендуется использование бытового пылесоса предназначенного для сухой уборки.
7. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
8. Прибор должен работать под надзором.

## **ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

1. Освободите коврик от упаковки.
2. Разверните коврик, свернутый в рулон.
3. Положите коврик на пол (ворсом вверх) и тщательно разровняйте его руками во избежание образования складок и захлестов.
4. Включите вилку установочного провода в электрическую розетку – коврик введен в эксплуатацию.

## **7. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

1. Упакованный подогреваемый коврик транспортируют всеми видами транспорта в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
2. После транспортировки подогреваемого коврика при отрицательных температурах его следует прогреть естественным путем, выдержав в течение 2 ч. В отапливаемом помещении, а только затем приступать к вводу в эксплуатацию.
3. Максимальное количество упакованных ковриков, которые можно штабелировать один на другой, не должно превышать 8 шт.
4. Хранение изделия должно осуществляться в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха не выше 80 %.
5. Подогреваемый коврик не является опасным изделием в экологическом отношении и специальных требований по утилизации после вывода его из эксплуатации не требуется.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине производителя и при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации, указанных в настоящей инструкции, в соответствии с законом РФ о защите прав потребителей.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ**

Гарантия на товар снимается после его передачи потребителю при появления недостатков или повреждений любого рода в случае:

1. Несоблюдения правил эксплуатации;
2. Несоблюдения правил хранения и транспортировки;
3. Неправильного подключения к бытовой электросети питания;
4. Подключения к электросети с недопустимыми параметрами;
5. Использования изделия не по назначению или в производственных целях;
6. Неправильного ухода;
7. Нестабильности параметров электропитания;
8. Иных причин в соответствии с действующим законодательством РФ о правах потребителей, в том числе, вызванных действием непреодолимой силы или третьих лиц. Сохраните настоящую инструкцию после ввода изделия в эксплуатацию для предъявления в случае гарантийного обслуживания. Изготовитель освобождается от ответственности за причиненный вред возникший в следствии непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки товара. Средний ожидаемый срок службы изделия – не менее 3 лет.

## **9. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ**

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации покупатель должен незамедлительно направить рекламацию в адрес предприятия-изготовителя.

## **10. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»  
141008 г. Мытищи, Московская обл.,  
Проектируемый проезд 5274, стр. 7.  
[teplolux@groupe-atlantic.ru](mailto:teplolux@groupe-atlantic.ru); [www.teploluxe.ru](http://www.teploluxe.ru)

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +7 495 728-80-80**

## **12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Коврик для сушки обуви и обогрева ног модели «Тепплолюкс-саргет» изготовлен согласно ТУ 27.51.26-927-33006874-2021 и прошел проверку ОТК.

Марка коврика и дата изготовления указаны на бирке, закрепленной на установочном проводе.

Пример расшифровки кода 02022023083030:

<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2023</b>	<b>08</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Число	Месяц	Год	Час	Минута	Секунда

## **13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

С условиями хранения и транспортировки, указаниями по эксплуатации подогреваемого коврика, условиями предоставления гарантии ознакомлен(а), претензий к внешнему виду изделия не имею:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ г.  
Подпись покупателя      расшифровка подписи      дата покупки

Продавец \_\_\_\_\_

Адрес продавца \_\_\_\_\_

Телефон продавца \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп продавца